## ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА ПОЛОТНА

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ И ФИКСАТОРА





Установка ограничителя

Установка фиксатора


## Ограничитель

Предназначен для ограничения перемещения полотна гаражных и промышленных ворот ворот. Используется:

- в гаражных воротах с пружинами растяжения с автоматическим управлением;
- в гаражных воротах низкого и стандартного типов монтажа с автоматическим управлением;
- в гаражных воротах высокого типа монтажа с автоматическим и ручным управлением;
- в промышленных воротах низкого и наклонного низкого типов монтажа с ручным управлением или с реечным электроприводом.

Материал	
Единица измерения Норма поставки, шт.	

Артикул	Код
RS0301	402910200



## Фиксатор

Предназначен для ограничения перемещения полотна гаражных ворот.

Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения и торсионными пружинами низкого и стандартного типов монтажа с ручным управлением.

Материал	Α
Вес, кг/шт. 0,15	4
Единица измерения ш	T.
Норма поставки, шт	8

Артикул	Код
LH3004	402910900

